Справка конфигуратора Kondor-7 GSM

1. Общая информация

Общая информация

Объектовый прибор KondoR-7 GSM работает в составе СПИ Kondor и предназначен для организации централизованной или автономной защиты квартир, жилых домов, учреждений, магазинов и других объектов от несанкционированных проникновений и пожара путем контроля состояния 7 охранно-пожарных ШС, управления внешними световыми и звуковыми оповещателями, формирования и передачи на ПЦН или мобильный телефон извещений.

Особенности устройства:

- Возможность установки двух SIM-карт
- 7 охранно-пожарных ШС с возможностью настройки режима работы
- Защищенный от КЗ выход питания активных извещателей, 12В/150 мА
- Возможность настройки устройства с компьютера по специальному USB-кабелю
- Двухцветные индикаторы состояния ШС и прибора
- Встроенный звуковой сигнализатор
- Шесть гибко программируемых выходов с открытым коллектором для подключения внешних нагрузок до 1 А
- Возможность получения извещений на мобильный телефон пользователя
- Постановка и Снятие охраны ключами Touch Memory, SMS-сообщениями и командами с пульта
- Передача извещений различными способами: GPRS, DTMF, Voice
- Возможность скрытой установки GSM антенны

Самая низкая цена в России на приборы аналогичного класса.

2. Типы шлейфов приборов

Типы шлейфов прибора серии «Кондор»

В приборах серии «KondoR GSM» используются параметрические шлейфы, при которых шлейф замыкается на корпус прибора через резистор **4.7 кОм**. Короткое замыкание шлейфа или обрыв являются нарушениями шлейфа. В таблице ниже представлены типы шлейфов и их описания. Режимы работы пожарного шлейфа от 0 ... 220 Ом и более 20 кОм - неисправность ШС

от 220...2,5 кОм и от 7 кОм до 20кОм - событие пожар

от 2,5 кОм до 7кОм - норма ШС

Время сработки пожарного ШС до 60 сек. Затем идет извещение и ШС начинает сбрасываться по питанию каждые 10 сек.

Типы шлейфов приборов серии «KondoR GSM ».

«Задержанный»	Тип шлейфа, на нарушение которого
	действует временная задержка, как на
	вход, так и на выход. Например: СМК
	входной двери.
«Проходной»	Тип шлейфа, на нарушение которого
	действует временная задержка на выход
	всегда, а на вход – только если перед
	этим был нарушен задержанный шлейф.
	Например: объемник помещения.
«Охранный»	Обычный тип шлейфа, который
	работает в режиме охраны прибора.
	Такой шлейф срабатывает только в
	режиме, когда прибор под охраной.
	Например: датчики на окнах.
«24-часовая громкая»	Тип шлейфа, который срабатывает
	всегда, вне зависимости
	состояния Кондора (в охране он или
	нет). Например: тревожная кнопка.
«24-часовая тихая»	Тип шлейфа, при нарушении которого
	сирена не включается. Этот тип шлейфа
	не является самостоятельным, а
	используется в сочетании со всеми
	предыдущими.
«Постановочный»	Тип шлейфа, нарушение которого
	переводит прибор в состояние «в
	охране» из состояния «не в охране» и
	наоборот.
«Общая тревога»	Тип шлейфа, при нарушение которого
	прибор передает на ПЦН код общей
	тревоги. Применяется в случае если на
	объекте используется централь
	работающая по ТЛФ линии, а ППК
	«Кондор» используется как резервный.
«Пожарная»	Нарушение зоны данного типа ведёт к
	переходу блока в режим пожара.
«Питание 220 »	Тип шлейфа предназначен для контроля
	сетевого питания 220В.

3. Подготовка к работе

Перед началом работы с программой следует подготовить прибор к программированию.

Для этого необходимо:

- установить драйверы;
- подготовить блок питания прибора к работе.

3.1 Подключение приборов к компьютеру

Подключение прибора к компьютеру

Для конфигурирования прибора, его необходимо подключить к компьютеру с помощью конфигурационного USB кабеля.

На нашем сайте есть драйверы: <u>http://demo.ntcgamma.ru/ftp/CDM20602.zip</u>. Новые драйверы можно взять здесь: <u>http://ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>

4. Работа с программой

Работа с программой

Программа устанавливается на компьютер с сайта: <u>http://demo.ntcgamma.ru/ftp/configurator.zip</u>. Распакуйте архив <u>configurator.zip</u> в отдельную папку и запускайте программу Configurator.exe.

4.1 Определение порта

Определение порта

После подключения конфигурационного кабеля, необходимо определить номер СОМ-порта к которому он подключен. Для этого необходимо:

 Запустить диспетчер устройств. Найти в ветке "Ports (COM & LPT)" устройство USM Serial Port. В скобках будет указан номер последовательного порта.



4.2 Соединение с KondoR-7 GSM

Соединение с KondoR-7 GSM

Запустите программу. Выберите номер последовательного порта, скорость 38400 и нажмите кнопку "Подключиться" и подайте питание на прибор: Внимание! Прибор ждет запрос конфигуратора только 10 секунд после включения! Если конфигуратор не обнаружен, то прибор начинает передавать по интерфейсу инженерную информацию.

. Охранна	ая логика	2. Выходы	3. Ключи	4. Сетевые настройки	1 5. Б	аланс	6. Журнал
Шлейфы:	1-16				1		Задержка на вход (1-180
N₽	Тип шлей	фа	Номе	ер выхода	1. 102		
1.	Выключе	н	• Нет	•	1	3	задержка на выход (1-1
2.	Выключе	н	• Нет	•		0 🚖	Яркость светодиодов (0-
3.	Выключе	н	• Нет	•		0	Громкость зуммера (0-8)
4.	Выключе	H	• Нет	•	300		Время реакции (300-4950
5.	Выключе	н	• Нет				
6.	Выключе	н	• Нет	•			
7.	Выключе	н	• Нет	•]			
8.	Выключе	H	• Нет	•			
9.	Выключе	н	• Нет	•			
10.	Выключе	H	• Нет	•			
11.	Выключе	н	• Нет	÷]			
12.	Выключе	н	• Нет	•			
13.	Выключе	н	• Нет	•			
14.	Выключе	н	• Нет				
15.	Выключе	н	• Нет	•]			
16.	Выключе	H	• Нет	•			
Из файла	Счи	гать вою конф	игурацию	Прочитать	Веро	сия от	
В файл	Запи	сать всю коно	ригурацию	Записать	22.12	2.2010	

После подключения вы увидите тип прибора, версию прошивки и описание устройства в правой части окна.

4.3 1. Охранная логика

×

1. Охранная логика

Охранна	я логика	2. Выходы	3. Ключи	4. Сетевые настройки	1 5. Ба	аланс	6. Журнал
Шлейфы:	1-16				1		Задержка на вход (1-180
N₽	Тип шлей	iфа	Номе	р выхода			
1.	Выключе	H	• Нет	•	1	2	задержка на выход (1-16
2.	Выключе	H	• Нет			0	Яркость светодиодов (0-)
3.	Выключе	н	• Нет	•		0	Громкость зуммера (0-8)
4.	Выключе	H	• Нет	•	300) Время реакции (300-4950
5.	Выключе	н	• Нет				
6.	Выключе	н	• Нет	•			
7.	Выключе	н	• Нет	•]			
8.	Выключе	н	• Нет	•			
<mark>9.</mark>	Выключе	H	• Нет	•			
10.	Выключе	H	• Нет	•			
11.	Выключе	н	• Нет	•]			
12.	Выключе	H	• Нет	•			
13.	Выключе	H	• Нет	•			
14.	Выключе	н	• Нет				
15.	Выключе	н	• Нет	•]			
16.	Выключе	H	• Нет	•			
Из файла	Счи	тать всю конф	игурацию	Прочитать	Bepc	ия от	-
В файл	3anu	сать всю коно	ригурацию	Записать	22.12	.2010	

Задержка на выход - время, в течение которого задержанные и проходные (в случае сработки сначала задержанной) зоны не срабатывают при открытии объекта.

Задержка на вход - время, в течение которого задержанные и проходные зоны не срабатывают при открытии объекта.

Время реакции служит для более точной подстройки реакции охранных ШС в диапазоне от 0.3 сек. до 5 сек.

Номер выхода используется в случае, если требуется подать питания на исполнительное устройство, в случае сработки конкретного ШС. Например при сработке пожарного шлейфа всключить табло ПОЖАР или отключить вентиляцию и тп.

4.4 2. Выходы

фан	ная логика	2. Выходы	3. Ключи	4. Сетев	вые настрой	ки 5.	Баланс	б. Журнал
ходь	a:							
ĮΩ	Тип выхода		Тактик	а работы				
ι.	Выключен		включ	ен постоя	инно ч			
2.	Выключен		включ	ен постоя	инно			
3.	Выключен		включ	ен постоя	нно	-		
1.	Выключен	-	включ	ен постоя	нно			
5.	Выключен		включ	ен постоя	инно 🔹	-		
5.	Выключен		включ					
500 3								
	Врем	я включен	іия выхо,	да (1-18	30) в с			
1з фай.	Врем.	я включен	иля выхо	да (1-18	30) в с Прочитать	Be	рсия от	

2. Выходы

Подачу питания на конкретный выход можно привязать либо к событию: Взятие, Снятие, Тревога, Пожар, либо к сработке конкретного шлейфа. Также возможно задать выходу режим работы постоянный или с переключением частотой 1 Гц.

Временные события Тревога и Пожар активируют выход на время, заданное

параметром "Время включения выхода".

Также выходу можно задать режим работы выносного светодиода- тактика "Состояние" или с учетом сработки 24 часовых тихих зон "Тихая тревога".

4.5 3. Ключи

3. Ключи

Охра	анная логик	а 2. Выходы	3. Ключи	4. Сете	вые наст	ройки	5. Баланс 6.	Журнал	
лючи 1	00000000	00000000		<-	0	00000	000000000000000000000000000000000000000		Ĩ
2	00000000	0000000			9.	00000	000000000000000000000000000000000000000		
2.	00000000	0000000		- 69 - 27	11	00000	000000000000		-
4	00000000	0000000			11.	00000	000000000000000000000000000000000000000		
5	00000000	0000000			12.	00000	0000000000000		
5.	000000000	0000000			13.	00000	0000000000000		
0. 7	00000000	00000000			14.	00000	000000000000000000000000000000000000000		
1.	00000000				15.	00000	0000000000000		
Изфа	айла Сч	илтать всю кон	фигурацию		Прочитат	ь	Версия от 22.12.2010		

Ключи Touch Memory заносят в память прибора следующим образом:

1.Поднести ключ к считывателю, при считывании раздается характерный писк.

2. Нажать "стрелку" напротив номера ячейки куда вы хотите записать код ключа.

3. Записав нужное количество ключей, нажмите кнопку "Записать", что бы сохранить их в памяти прибора.

4.6 4. Сетевые настройки

4. Сетевые настройки

	логика 2. Выходы 3. Ключи 4	4. Сетевые настройки	5. Баланс 6. Журнал
Номер главн 1 🔮 1 🔮	ной сим карты: Группа кодов: Контроль канала DTMF, мин(1- Контроль канала GPRS, мин(1- Разрешение удалённого управ	 Алгоритм свя. 1092) 1092) 1 Эления(0-1) 	зи: Таймаут поднятой трубки (время сес дтмф 3,0-10,0), в секундах Кол-во попыток дозвона с одной сим (1-10)
Телефонны Телефоны 1.	е номера GPRS пультов ПЦН 101-132 👻	Управляю + 1.	цие телефоны 201-248 👻 🏼 +
2. 3.	• [+ 2. + 3.	• +
4.	-	+ 4. 5.	• [+ • [+
Список	Телефонный номер активаци телефонов Примеры ном	и обновлений еров телефонов: +79:	▼ 196473482, 88432829473

Сетевые настройки определяют алгоритм и способ связи с ПЦН.

Для успешной работы надо выбрать требуемый алгоритм связи DTMF, GPRS или их сочетание, а также номер главной SIM-карты, с которой начнется соединение с ПЦН.

Для работы с ПЦН "Орлан" по алгоритму DTMF требуется также выбрать группу кодов: 2 группа или 5 группа. Рекомендуется 5 группа.

Контроль канала также настраивается для каждого алгоритма связи в отдельности.

Таймаут поднятой трубки важен для алгоритма DTMF и должен лежать в диапазоне от 3 до 10 сек, при нормальном значении 5,5.сек.

Для алгоритма DTMF требуется записать телефонные номера Орланов (телефоны пультов), при этом ячейки 1и 2 для СИМ-карты №1, ячейки 3и 4 для СИМ-карты 2.

Управляющие телефоны Орланов записываются напрямую в прибор, а не в СИМ карты. Очередность аналогична ППК «Лунь-7Т»^{тм}. Прибор реагирует на входящие звонки и оценивает номер

звонящего телефона.

Если позвонить на прибор и номер входящего звонка не совпадет ни с одним из номеров записанных в память прибора, прибор автоматически сбросит входящий звонок «не поднимая трубку»

Реакция Прибора на входящие звонки жестко запрограммирована следующим образом:

1. Если номер звонящего телефона совпал с **первым** телефонным номером прибор принудительно ставится в охрану независимо от своего состояния (в охране или нет) и от состояния зон (нарушены или нет). После этого прибор посылает на ПЦН «Орлан» отчет "Постановка под охрану". Если при такой постановке под охрану зоны были нарушены, то на ПЦН будут переданы коды тревог нарушенных зон.

2. Если номер телефона совпал со вторым телефонным номером. Прибор включает выход №1. После этого посылает на ПЦН отчет «Дистанционное выключение AUX».

3. Если номер телефона совпал с третьим телефонным номером Прибор снимает запрет постановки в охрану и

посылает на ПЩН сигнал о состоянии объекта (состояние объекта не меняется). Если прибор находится в охране и ни одна из зон не нарушена -передается отчет "В охране без тревоги". В охране с одной или несколькими нарушенными зонами передается отчет "В охране с тревогами".

Если не в охране и ни одна из 24-х часовых зон не нарушена,

передается отчет - "Не в охране без тревог".

Не в охране с нарушенной 24-х часовой зоной или нарушенными зонами

передается отчет - "Не в охране с тревогами".

4. Если номер телефона совпал с четвертым телефонным номером

- включается запрет постановки в охрану.

После того, как запрет постановки в охрану осуществлен, на ПЦН

передается сообщение - "Постановка под охрану запрещена".

При этом светодиоды прибора будут моргать и прибор не будет реагировать на ключ.

5. Пятая ячейка предназначена для номера владельца объекта. Если номер записан, то на него будут передаваться SMS от сработках

на объекте, а так же владелей может получить полный SMS отчет о состоянии прибора, позвонив на него.

Телефонный номер активации обновлений предназначен для обновления прошивки с сервера производителя. При звонке на прибор с этого номера, прибор соединится с сервером по GPRS и сам обновит свою прошивку.

Для работы приборы по алгоритму GPRS требуется задать настройки точки доступа сотового оператора и забить IP-адреса и порты сервера, где установлен Феникс. При этом можно для каждого оператора и для каждой симки установить индивидуальные настройки.

Можно сделать так , чтобы один оператор работал только по DTMF, а другой - только по GPRS

4.6.1 GPRS

GPRS

. Охранная логика	2. Выходы	3. Ключи	4. Сетев	ые настройки	5. Баланс	6. Журнал
юмер главной сим к Групп	арты: а кодов:	1	•	Алгоритм связ	ви: [0 - нет
1 🕞 Контро.	ль канала [)ТМF, мин(1	-1092)	0	Таймаут по дтмф 3,0-1	однятой трубки (время со 0,0), в секундах
і 💽 Контро. 0 → Разреш	пь канала (ение удалё	SPRS, мин(1 нного управ	-1092) вления(0-	1	Кол-во поп (1-10)	ыток дозвона с одной си
Гелефонные номера	GPRS					
Идентификатор бло	ока: О					
1 сим карта	VPN		2 сим	карта	VPN	
Оператор		•]	Опер	оатор		•
Точка доступа GPRS	6		Точн	а доступа GPF	RS	
User			User			
Password			Pass	word		
использовать для 1 симки	Таблиц	а IP адресон адр	e c	порт	исп дл	ользовать я 2 симки
🕅 1 адрес	1.	000.000.00	0.000	0	g 📃 1	і адрес
📃 2 адрес	2.	000.000.00	0.000	0	3	2 адрес
🕅 3 адрес	3.	000.000.00	0.000	0	5 🔳 3	3 адрес
🕅 4 адрес	4.	000.000.00	0.000	0	5	надрес
🕅 5 адрес	5.	000.000.00	0.000	0	8	5 адрес
🕅 6 адрес	6.	000.000.00	0.000	0	6	5 адрес
🕅 7 адрес	7.	000.000.00	00.000	0	8	7 адрес
📉 8 адрес	8.	000.000.00	00.000	0		3 адрес
IP и порт сервера о	бновлений	000.000.00	0.000	0	3	
Из файла Счита	ть всю конф	игурацию	[[рочитать	Версия от	
В файл Записа	ать вою конф	игурацию	1	Записать	22.12.2010	

4.7 5. Баланс

Охранная	логика 2. Выходы 3. Ключи 4. Се	тевые настройк	и 5. Баланс 6. Журнал		
SIM 1					
Опреде	лять баланс	не	r 👻		
Период	ичность определения баланса	а (мин) 200			
Строка	запроса баланса	85 85 <u>55</u>			
Позици	я определения баданса (1-10)	1)			
Породи		·) ·			
Порог і	предупреждения (0-999)	0	Ĩ		
SIM 2					
Опреде	лять баланс	нет	r •		
Период	ичность определения баланса	а (мин) 200			
Строка	запроса баланса				
Порици	а опродолония баланса (1-10)	1)			
позици	и определения обланса (1-10)	<i>y</i>			
Порог г	тредупреждения (0-999)	0	0		
Из файла	Считать воо конфигурацию	Прочитать	Версия от 22.12.2010		
			ELITERED TO		

5. Баланс

4.8 6. Журнал

6. Журнал

	Дата,время	Событие		
1.	18.1.11 16:48:44	Снятие хоз.о	рганом №:1	
2,	18.1.11 16:48:42	Восстановле	ние шлейф №:2	
3.	18.1.11 16:48:42	Тревога шле	йф №:2	
4.	18.1.11 16:48:41	Восстановле	ние шлейф №;4	
5,	18.1.11 16:48:39	Тревога шле	йф №:4	
5.	18.1.11 16:48:38	Восстановле	ние шлейф №:5	
7.	18.1.11 16:48:36	Тревога шле	йф №:5	
3.	18.1.11 16:48:36	Восстановле	ние шлейф №:3	
€.	18.1.11 16:48:34	Тревога шле	йф №:3	
10.	18.1.11 16:48:20	Взятие хоз.о	рганом №:1	
11.	18.1.11 16:48:08	Снятие хоз.о	рганом №:1	
12.	18.1.11 16:48:02	Начало сняти	เя	
13.	18.1.11 16:48:00	Восстановле	чие шлейф №:2	
14.	18.1.11 16:48:00	Тревога шле	йф №:2	
15.	18.1.11 16:47:43	Взятие хоз.о	рганом №:1	
16.	18.1.11 16:47:24	Снятие хоз.о	рганом №:1	
17.	18.1.11 16:47:21	Восстановле	ние шлейф №:4	
18.	18.1.11 16:47:19	Тревога шле	йф №:4	
19.	18.1.11 16:47:19	Восстановле	ние шлейф №:5	
20.	18.1.11 16:47:18	Тревога шле	йф №:5	
21.	18.1.11 16:47:16	Восстановле	ние шлейф №:3	
22.	18.1.11 16:47:16	Тревога шле	йф №:3	
23.	18.1.11 16:47:14	Восстановле	ние шлейф №:2	
24.	18.1.11 16:47:13	Тревога шле	йф №:2	
25	18 1 11 16:46:54	Взятие хоз о	лганом NO+1	